

Twinstar funkční stmívač

Návod:

- On/Off 1. Krátké stisknutí On/Off zapne/vypne osvětlení
2. Dlouhé stisknutí pro nastavení aktuálního času nebo úpravu
3. stiskněte "Mode" pro ukončení nastavení času

Min/L+ Stiskněte pro přidání intenzity

Hour/ L- Stiskněte pro snížení intenzity

- Mode 1. Stiskněte a držte 3 vteřiny pro vstup do do programování
2. Display bude blikat no-1 a aktuální čas, zmáčkněte +/- pro úpravu
3. Stiskněte mode znovu pro nastavení intenzity, zmáčkněte +/- pro úpravu

4. Stiskněte mode znovu a display bude blikat no-2 a aktuální čas, zmáčkněte +/- pro úpravu

6. Stiskněte mode znovu pro vstup do dalšího časového programu, který může kontrolovat a oděluje časové programy

Kontroler není nastaven od výroby a prodejce není zodpovědný za jeho nastavení.

Loo*/ ukazuje, že display je v manuálním modu.

Auto/ ukazuje, že kontroler je v automatickém režimu.